

## 緊急地震速報端末機の設置／配信確認テスト 方法

株式会社 シー・ティー・ワイ

### 設置方法

【はじめに】 備品の確認は取扱説明書の P. 12 をご参照下さい。設置方法は P. 15 に記載されています。

- ①録画機器、デジタルチューナー、TVに接続されている壁面からのアンテナケーブルを外し、付属の分岐器の I N側に接続します。  
(TVが接続されていない壁端子からの直接接続も可能です。)



- ②分岐器の **BR** から **端末機** に同軸ケーブル (細) を接続して下さい。  
**OUT** から **TV** に付属の同軸ケーブル (太) を接続して下さい。  
**※逆に接続するとTVやデジタルチューナーの映りが悪くなります。**  
地震速報端末機側 (CATV IN) を接続する際には付属の専用スパナをご利用下さい。



- ③ACアダプタ (電源) を接続すれば完成です。利用に必要なのは、  
アンテナケーブルとACアダプタの2本だけです。  
シールの張られた差し口は点検用です。  
**※イヤホン等を差し込まれますと故障の原因となります。**



- ④青いランプ2つが点灯すれば設置が完了です。  
ランプが点灯するまで時間がかかる場合がありますので接続したらそのままの状態ですばらくお待ち下さい。  
ランプがひとつしか点灯しない場合、または点滅する時は、配線を見直していただき、接続部分に緩みがないか確認して下さい。  
**確認しても解消されない場合は、CTYまでお問い合わせ下さい。**  
詳細につきましては、付属の取扱い説明書 P17 をご覧下さい。



- ⑤最終確認の為、「緊急地震速報配信確認テスト」としてCTYよりお客様の機器にテスト信号を送信いたします。同封された「CTY緊急地震速報配信確認テスト日時連絡ハガキ」にご記入の上、投函してください。 **※装置の設置場所が震度3以上の地震に対応します。**

【緊急地震速報サービスに関するお問い合わせ】

フリーダイヤル 0120-30-6500 [受付] 月～土 9:00～19:00

(祝日を除く)

## 緊急地震速報端末機（子機）の設置／ID登録方法

株式会社 シー・ティー・ワイ

### 設置方法

【はじめに】子機の設置には親機とのID登録（ペアリング）が必要となりますので、親機が設置出来たら、その側で設定を実施してください。  
備品の確認は取扱説明書のP.7をご参照下さい。設置方法はP.8～9に記載されています。

- ①親機の近くにあるコンセントを使って子機のACアダプタ（電源）を接続して下さい。

シールの張られた差し口は点検用です。

※イヤホン等を差し込まれますと故障の原因となります。



- ②ランプが灯くまで時間がかかる場合もありますが、そのままの状態でお待ち下さい。

※親機は電源が入っている状態にしておきます。



- ③親機から約30cm～50cm離れた場所で子機のボリュームのスイッチを垂直方向に5秒以上押し続けてください。

スピーカーから電子音が流れれば、登録は完了しました。

（そのままの状態ですぐに親機からの「発報テスト」を受信できれば、ID登録（ペアリング）が完了したことを確認いただけます。）

※親機の「発報テスト」の操作については、親機の取扱説明書の「6. 発報テスト(P.21)」を参照してください。



- ④子機の設置場所を決めてコンセントに接続します。  
もう一度、親機から「テスト発報」を実行して、同時に警報が鳴ることを確認してください。テストに問題がなければ、完了です。



◆ 子機の設置場所を変更した場合は、必ず発報テストを行って下さい。 ◆

【緊急地震速報サービスに関するお問い合わせ】

フリーダイヤル 0120-30-6500 [受付] 月～土 9:00～19:00

(祝日を除く)