

4Kデジタルチューナー (BD-V 5700R) でデジタル放送を見る・録る

1. テレビ電源とCTYデジタルチューナーの電源ボタン ● を押し、電源を入れます。
2. 入力切換ボタン でテレビをデジタルチューナーの映像が映る外部入力にします。

入力切換:

3. 地上デジタル・ BSデジタル・ 4K放送・ CATV CSデジタルを選択します。
4. 地上デジタル・ BSデジタル・ 4K放送を見るときは、数字キーを直接押して選局します。
5. CATV CSデジタル放送を見るときは、
方法1 3桁入力ボタンを押し、数字キーで視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 131chを
選局する場合 3桁入力 1あ 3ま 1あ

- 方法2 チャンネル Vボタンを押して順送りで選局してください。

6. 番組を録画予約するときは、 番組表を押して番組表を表示します。

- カーソルキーで予約したい番組を選んで、 録画ボタンを押すと予約は完了です。

7. 録画した番組を再生するときは 録画一覧を押して録画一覧を表示し、 カーソルキーで見たい番組を選び、 決定を押します。

1. 電源ボタン

方法1

5. 3桁入力ボタン

方法2

5. チャンネル選局ボタン

お好みボタン

お好みチャンネルを選局します。

6. 番組表ボタン

番組表 (EPG) を表示したり、録画予約する時に使用します。

メニューボタン

メニュー画面に切り替わります。

データ放送ボタン

録画ボタン

2. 入力切換ボタン

4. 数字キー

地デジ・BS・4K放送は、ワンタッチで選局できます。

3. 放送切換ボタン

地デジ・BS・4K・CATV放送を切り換えます。

音量調整ボタン

CHリターンボタン

前に見ていたチャンネルを交互に切り替えます。

カーソルキー

画面上で選択や決定をする時に使用します。

7. 録画一覧ボタン

再生操作ボタン

再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した番組を操作するときに使います。

リモコンのテレビメーカー設定

デジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作 (テレビ電源の入切、入力切換、音量調整、消音) ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
ソニー	011~013	パイオニア	121
パナソニック	021~023	三洋	131~132
シャープ	031~033	アイワ	141~144
東芝	041	NEC	151~155
三菱	051~053	富士通ゼネラル	161~162
L G	061	フリップス	171~172
サムスン	071~072	ユニデン	181
ハイセンス	081	オリオン	191
日立	091~093		
フナイ	101~107		
ピクチャー	111~113		

CTYデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

■チューナーを視聴しない場合

・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間 (約1ヶ月) 「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

・シー・ティー・ワイ (0120-30-6500) へ連絡をお願いします。

CS放送を長期 (約1ヶ月) 視聴されてないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください



お問い合わせは **0120-30-6500** 9:00~17:00 (月~土 祝日を除く)
※変更となる場合があります。