

4Kデジタルチューナー(C02AS5)でデジタル放送を見る・録る

1. **TV電源** とCTYデジタルチューナーの**電源ボタン** ● を押し、電源を入れます。
2. **入力切換ボタン** **入力切換** でテレビをデジタルチューナーの映像が映る外部入力にします。

入力切換:

3. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送・**CATV** CSデジタルを選択します。
4. **地デジ** 地上デジタル・**BS** BSデジタル・**4K** 4K放送を見るときは、**数字キー** を直接押して選局します。

5. **CATV** CSデジタル放送を見るときは、**方法1** **3桁入力** 3桁入力ボタンを押し、**数字キー** で視聴番組の3桁のチャンネル番号を直接入力して選局します。

例) 416chを
選局する場合 **3桁入力** **4 1 6**

- 方法2** **チャンネル** **↑** **↓** ボタンを押して
順送りで選局してください。

6. 番組を録画予約するときは、**番組表** を押して番組表を表示します。

7. **カーソルキー** で予約したい番組を選んで、**赤** 赤ボタンを押すと予約は完了です。

7. 録画した番組を再生するときは**録画一覧** を押して録画一覧を表示し、**カーソルキー** で見たい番組を選び、**決定** を押します。



リモコンのテレビメーカー設定

デジタルチューナーのリモコンでテレビの基本的な操作(テレビ電源の入切、入力切換、音量調整、消音)ができます。

※テレビ買い換え時は、テレビメーカーの再設定が必要です。

設定手順

「テレビ電源」ボタンを押したまま、下表より接続するテレビメーカーに対応する数字キーを順番に押す。

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
パナソニック	01~05	富士通ゼネラル	96
Sony	11~12	アイワ	97
シャープ	21~23	Samsung	98
東芝	31	フナイ 4K	99
三菱	41~44		
日立	51~54		
L G	61		
ビクター	71		
パイオニア	81		
三洋	91~94		
フナイ	95		

CTYデジタルチューナー利用時のご注意

■テレビを替えた場合

- ・上記の「リモコンのテレビメーカー設定」を参考に再設定をしてください。

■チューナーを視聴しない場合

- ・リモコンの電源ボタンで電源を「OFF」にしてください。長期間(約1ヶ月)「ON」状態が続くと視聴できなくなったり、動作異常が発生することがあります。

■チューナーの操作が出来ない場合

- ・リセットボタンを押していただくか、電源コンセントの抜き差しをしてください。

■「CAS有効期限切れ」メッセージが表示された場合

- ・シー・ティー・ワイ(0120-30-6500)へ連絡をお願いします。
- CS放送を長期(約1ヶ月)視聴されてないとメッセージが表示されCS放送が視聴できなくなる可能性があります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください



お問い合わせは **0120-30-6500** 9:00~17:00(月~土 祝日を除く)
※変更となる場合があります。