

地上デジタル対応テレビの再スキャン方法

※地上デジタル放送の受信できるチャンネルを追加するときに「再スキャン」を行うと、設定済の地上デジタル放送のチャンネルを保持した状態で、新たに受信できるチャンネルのみを自動で追加できます。

※下記の「再スキャン方法」は、各メーカーの代表機種の設定方法を示しており、機種により操作が異なる場合がありますのでご注意ください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください、不明な場合は各メーカーにお問い合わせください。

メーカー	設定方法
Panasonic (パナソニック) VIERA	①リモコンの「メニュー」ボタンを押す。 ②画面から「初期設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「設置設定」を選び、[決定]ボタンを3秒以上押し続ける。 ④「チャンネル設定」を選び[決定]ボタンを押し、「地上デジタル」を選び[決定]ボタンを押す。 ⑤設定方法選択画面から「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑥正しく設定されていることを確認し、[戻る]ボタンを押す。 ⑦[元の画面]を押して通常画面に戻る。
SONY (ソニー) BRAVIA	①テレビを地上デジタルに切り替えて、リモコンの「ホーム」ボタンを押す。 ②画面から「設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「放送受信設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ④地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「再スキャン」を選んで[決定]ボタンを押すと、チャンネルの再スキャンが開始される。 ⑥再スキャン終了後「ホーム」を押すと通常画面に戻る。
SHARP (シャープ) AQUOS	①リモコンで「地上D」を押す。 ②ホームメニューから「設定」を選ぶ。 ③「視聴準備」→「テレビ放送設定」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ④「チャンネル設定」を選び[決定]ボタンを押す。 ⑤「地上デジタル」→「地上デジタル追加」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ⑥「する」を選び、[決定]ボタンを押すと自動設定が開始される。 ⑦追加が終わったら、「終了」を選び[決定]ボタンを押す。
TOSHIBA (東芝) REGZA	①リモコンのふたの中の「設定メニュー」ボタンを押す。 ②「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル自動設定」と順に選び[決定]ボタンを押す。 ③「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ※再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、①～⑫への設定方法を選ぶ画面が表示されます。 以下のどちらかを選び[決定]ボタンを押します。 ・すべて設定し直す (地上デジタル放送のすべての設定をし直します。) ・現在の設定に追加する (①～⑫の未設定のボタンだけ新たに設定します。) ④再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする。 ・設定された内容を確認する場合: 「はい」を選び、設定内容を確認して、[決定]ボタンを押す。 ・設定された内容を確認しない場合: 「いいえ」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤[終了]ボタンを押すと通常画面に戻る。
HITACHI (日立) Wooo	①リモコンの「メニュー」を押す。 ②「各種設定」→「初期設定」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ③「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ④「CH合わせ(地域名)」→「地域名」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤お住まいの地域を設定し、[決定]ボタンを押す。 ⑥「再スキャン」→「開始する」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ⑦スキャン終了後、[メニュー]を押し完了。
MITSUBISHI (三菱電機) REAL	①リモコンの「メニュー」を押す。 ②「設定」→「初期設定」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ③「放送設置設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」と順に選び、[決定]ボタンを押す。 ④「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押すとスキャンが開始される。 ⑤スキャン終了後、[戻る]をくり返して押すと通常画面に戻る。
ビクター (JVC) EXE	①リモコンの「メニュー」を押す。 ②「初期設定」を選んで、[決定]ボタンを押す。 ③「地上デジタル」を選んで、[決定]ボタンを押す。 ④「チャンネルスキャン」を選んで、[決定]ボタンを押すとチャンネルスキャンが開始される。 ⑤チャンネルスキャン終了後「完了」を選び、[決定]ボタンを押したのち、「オンエア」で終了する。

ブルーレイ・DVDレコーダーの再スキャン方法

※地上デジタル放送の受信できるチャンネルを追加するときに「再スキャン」を行うと、設定済の地上デジタル放送のチャンネルを保持した状態で、新たに受信できるチャンネルのみを自動で追加できます。

※下記の「再スキャン方法」は、各メーカーの代表機種の設定方法を示しており、機種により操作が異なる場合がありますのでご注意ください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください、不明な場合は各メーカーにお問い合わせください。

メーカー	設定方法
Panasonic (パナソニック) DIGA	①リモコンの〔スタート〕ボタンを押す。 ②画面から「その他の機能へ」→「放送設定」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「放送設置」→「チャンネル設定」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④「地上デジタル」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑤設定方法選択画面から「再スキャン」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑥正しく設定されていることを確認し、〔戻る〕ボタンを押す。
SONY (ソニー) BDZ	①リモコンの〔ホーム〕ボタンを押す。 ②ホームメニューから「設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「放送受信設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④地上デジタルの「自動チャンネル設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑤「再スキャン」を選んで〔決定〕ボタンを押すと、チャンネルの再スキャンが開始される。 ⑥再スキャン終了後〔ホーム〕ボタンを押すと通常画面に戻る。
SHARP (シャープ) AQUOS	①リモコンの〔ホーム〕ボタンを押す。 ②ホームメニューから「設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「放送視聴設定」→「チャンネル設定」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④「地上デジタル受信設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑤「チャンネルサーチ」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑥「する」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑦「全登録」または「追加登録」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ・「追加登録」を選んで決定すると、追加設定が始まります。新しいチャンネルが登録されます。 ・「全登録」を行うと、現在設定されているチャンネルをすべて登録し直します。 ⑧「確認」または「終了」を選び、〔決定〕ボタンを押す。
TOSHIBA (東芝) REGZA	・設定方法1 ①リモコンのふたの中の〔設定メニュー〕ボタンを押す。 ②「放送受信設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「地上デジタル設定」→「チャンネル再スキャン」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする。 ・設定された内容を確認する場合は、「はい」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ・設定された内容を確認しない場合は、「いいえ」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑤〔終了〕ボタンを押すと通常画面に戻る。 ・設定方法2 ①リモコンの〔スタートメニュー〕を押す。 ②「設定メニュー」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「チャンネル/入力設定」→「デジタル放送設定」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④「初回設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑤「チャンネル設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑥「地上D自動設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑦「再スキャン」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑧設定内容を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ⑨設定された内容を確認する場合は、「はい」を選び、〔決定〕ボタンを押す。
mitsubishi (三菱電機) REAL	①リモコンの〔メニュー(らく楽)〕ボタンを押す。 ②「設定・管理」→「放送関連の設定」→「放送設置」と順に選び、〔決定〕ボタンを押す。 ③「チャンネル設定」を選び、〔決定〕ボタンを押す。 ④「地上デジタル」を選び、〔決定〕ボタンを押す。「設定方法選択」画面が表示されます。 ⑤「再スキャン」を選び、〔決定〕ボタンを押すとスキャンが開始される。 ⑥スキャン終了後、〔戻る〕ボタンをくり返して押すと通常画面に戻る。

デジタルチューナー(STB)の再スキャン方法

※地上デジタル放送の受信できるチャンネルを追加するときに「再スキャン」を行うと、設定済の地上デジタル放送のチャンネルを保持した状態で、新たに受信できるチャンネルのみを自動で追加できます。

※テレビの電源を入れ、テレビのリモコンでデジタルチューナー（STB）を視聴する入力に切り換えます。
その後、以下のご使用のデジタルチューナー（STB）の設定を付属のリモコンを使用して行ってください。

メーカー	設定方法
Panasonic (パナソニック) TZ-DCH505/500/800 	①リモコンの「番組ナビ」ボタンを押す。 ②画面から「初期設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「設置設定」を選び、[決定]ボタンを3秒以上押し続ける。 ④「チャンネル設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「地上デジタル」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑥設定方法選択画面から「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑦チャンネルスキャンが始まります。 ⑧再スキャンが終了したら「終了」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑨確認画面で「はい」を選択し、[決定]ボタンを押す。 ⑩[戻る]ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。
Panasonic (パナソニック) TZ-DCH520/820 (DCH2000) 	①リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 ②「設定する」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「設置設定」を選び、[決定]ボタンを3秒以上押し続ける。 ④「チャンネル設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「地上デジタル」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑥「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑦チャンネルスキャンが始まります。 ⑧再スキャンが終了したら「終了」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑨確認画面で「はい」を選択し、[決定]ボタンを押す。 ⑩[戻る]ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。
Panasonic (パナソニック) TZ-HDW600P/610P・LS300P 	①リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 ②「設定する」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「設置設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ④「チャンネル設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「地上デジタル」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑥「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑦チャンネルスキャンが始まります。 ⑧再スキャンが終了したら、[戻る]ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。
Panasonic (パナソニック) TZ-BDW900P (BDT910P) 	①リモコンの「操作一覧」ボタンを押す。 ②「その他の機能」を選び、[決定]ボタンを押す。 ③「放送設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ④「設置設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「チャンネル設定」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑥「地上デジタル」に合わせて、[決定]ボタンを押す。 ⑦「再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑧チャンネルスキャンが始まります。 ⑨再スキャンが終了したら、[戻る]ボタンを数回押すと通常画面に戻ります。
HUMAX (ヒューマックス) JC-3500 	①リモコンの「ナビ」ボタンを押す。 ②画面下の「設定」を選んで[決定]ボタンを押す。 ③[▼]ボタンを押して「システム情報」を選び、[決定]ボタンを押す。 ④[▼]ボタンを押して「地上デジタル再スキャン」を選び、[決定]ボタンを押す。 ⑤「スキャン開始」が点灯するので、[決定]ボタンを押す。 ⑥「はい」を選択し、[決定]ボタンを押すと再スキャンを開始します。 ⑦チャンネルが自動的に更新されます。 ⑧[戻る]ボタンを2回押して通常のテレビ画面に戻ります。