

ファームウェア更新マニュアル

PA-WG1200HS3 / PA-WG1200HS4

【第1版】



ファームウェア更新の操作方法については動画でも、ご案内しておりますのでご参照ください。

https://www.cty-net.ne.jp/user_support/internet-service/internet-service-manual-video5



もくじ

1 ルーターの設定画面を開く

- 設定画面へログインする P. 3

2 ファームウェアの更新

- ファームウェア更新を開く P. 4
- ファームウェアの更新を行う P. 4
- ファームウェアの更新完了 P. 5
- 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う P. 5

1 ルーターの設定画面を開く

ルーター本体のファームウェア更新は、ルーターの設定画面から行います。
設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続する必要があります。

1 設定画面へログインする



※画面はGoogle Chromeです。

1. パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続します。
2. ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
 - Edge
 - Google Chrome
 - Safari
3. 赤枠のURLバーに「192.168.10.1」と入力し、【Enter】を押します。
4. 上図のログイン画面が開きます。
5. ユーザー名に「admin」と入力します。
6. パスワードには本体背面に記載されている「Web PW」を入力します。
7. 【ログイン】をクリックします。

2 ファームウェアの更新

1 ファームウェア更新を開く



1.【ファームウェア更新】をクリックします。

2 ファームウェアの更新を行う




1.【更新】をクリックします。

3 ファームウェアの更新完了

ファームウェア更新中...

ファームウェア更新中です。180秒ほどお待ちください。残り176秒...



ご注意ください

ファームウェア更新中のため、絶対に本商品の電源をOFFにしないでください。
ファームウェアの更新が完了したら再起動を行います。

※カウント終了後、ページが表示されない場合は、Webブラウザを一度終了し、
接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。

- 1.メーカーから新しいファームウェアが公開されている場合、ファームウェアの更新が開始します。
- 2.ファームウェアの更新完了まで待ちます。
※ファームウェア更新中はルーター本体の電源を絶対に切らないでください。

ファームウェア更新不要

最新のファームウェアを使用していますので、更新の必要はありません。

ルーター本体のファームウェアが最新状態の場合は、上図の画面が開きます。
その場合は、更新は不要です。

4 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う

ファームウェア更新後に光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行います。

- 1.光通信用端末とルーターの電源を抜き、1分程待ちます。
- 2.光通信用端末だけ電源を入れ、3分程待ちます。
- 3.ルーターの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Microsoft Edgeは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。