

# CTY 光 4K デジタルチューナー (BD-V5700R)


## バージョンアップ手順

### 【バージョンアップ手順】

**バージョンアップは完了までに 60 分程度かかります。**

**録画および視聴されない時間帯に実行して下さい。**

- ①CTY 光 4K デジタルチューナーリモコンの **BS** ボタンを押下し、BS 放送を 20 秒以上ご視聴ください。(※1)
- ②CTY 光 4K デジタルチューナー本体の電源をオフしてください。
- ③ご視聴画面に「ダウンロードを実行します。」の確認画面が表示されます。(※2)
- ④「する」を選択し、決定ボタンを押下して下さい。ダウンロードが開始されます。(※3)



- ⑤ダウンロード実行中は本体前面部のランプが点滅します。(※4)
- ⑥点滅していたランプが消灯し、CTY 光 4K デジタルチューナー本体に時刻が表示されましたら完了となります。CTY 光 4K デジタルチューナーの電源をオンし、ご視聴下さい。



<次ページの「実施いただく際のご注意事項」も合わせてご確認下さい>

※ 実施いただく際のご注意事項 ※

※1

- ・「地デジ」「4K」「CATV」を 20 秒以上ご視聴いただいた場合、バージョンアップはできません。

※2

- ・ 150 分以内に録画予約、視聴予約がある場合、ダウンロードは開始されません。
- ・ 録画予約、視聴予約が無い状態で CTY 光 4K デジタルチューナー本体の電源をオフしてもダウンロードが開始されない場合は、再度①より実施いただきますようお願いいたします。

※3

- ・「しない」を選択し決定ボタンを押下すると、ダウンロードは実施されずに電源が OFF になります。

※4

- ・ 実行中に CTY 光 4K デジタルチューナーの電源をオンすると、ダウンロードは中断されます。
- ・ CTY 光 4K デジタルチューナーが再起動処理を行うため、映像が映るまでに数分程度時間を要します。
- ・ ダウンロードが中断されても、再度 CTY 光 4K デジタルチューナーの電源をオフすると、③以降の手順でダウンロードが開始されます。
- ・ ④でリモコン操作ができない場合は、CTY 光 4K デジタルチューナー本体の電源をオフしていただき、再度①より実施いただきますようお願いいたします。

バージョンアップ手順を実施いただく事で、お使いの CTY 光 4K デジタルチューナーが最新バージョンとなります。

## CTY 光 4K デジタルチューナー (BD-V5700R)

### 現在のバージョンの確認方法

- ①CTY 光 4K デジタルチューナーの電源をオンします。
- ②CTY 光 4K デジタルチューナーリモコンのメニューボタンを押下します。
- ③ご試聴画面の右下に表示されている「設定する」までリモコンの十字キーで進めます。
- ④「設置設定」を選択し、決定ボタンを押下します。
- ⑤「ソフトウェアバージョン情報」を選択し、決定ボタンを押下します。
- ⑥「Version : \*\*-\*.\*\*」をご確認ください。
- ⑦戻るボタンを 3 回押下いただきますと、通常のご視聴画面に戻ります。