

固定グローバルオプション 設定マニュアル

WXR-5950AX12

【第1版】



もくじ

1 ルーターの設定画面を開く

- 設定画面へログインする P. 3

2 固定グローバルオプションの設定

- 詳細設定を開く P. 4
- Internet設定を開く P. 4
- 固定グローバルオプション(IPアドレス)の設定 P. 5
- 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う P. 6

1 ルーターの設定画面を開く

固定グローバルオプションの設定は、ルーターの設定画面から行います。
設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続する
必要があります。

1 設定画面へログインする



※画面はInternet Explorerです。

- 1.パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続します。
- 2.ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
 - Edge
 - Internet Explorer
 - Google Chrome
 - Safari
- 3.赤枠のURLバーに「192.168.11.1」と入力し、【Enter】を押します。
- 4.左図の設定画面が開きます。
- 5.ユーザー名に「admin」と入力します。
- 6.パスワードには本体側面のセットアップカードに記載されている「パスワード」を入力します。
- 7.【ログイン】をクリックします。

2 固定グローバルオプションの設定

1 詳細設定を開く



1.【詳細設定】をクリックします。

2 Internet設定を開く

The screenshot shows the router's settings menu. The 'Internet' menu item is circled in red. Below it, the 'Internet' sub-menu item is also circled in red. The 'Internet' sub-menu is expanded, showing options like PPPoE, DDNS, VPNサーバー, アドレス変換, IPv6, LAN, 無線設定, セキュリティー, アプリケーション, 管理, and ステータス. The 'IPアドレス取得方法' (IP Address Acquisition Method) section is visible, with radio buttons for various methods. The '手動設定' (Manual Setting) option is selected. The IP address field is empty, and the subnet mask is set to 255.255.255.0. A note below the settings states: ※PPPoE接続先の設定は Internet - PPPoEで行ってください (※For PPPoE connection destination settings, please go to Internet - PPPoE).

IPアドレス取得方法

- インターネット@スタートを行う
- DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得
- PPPoEクライアント機能を使用する
- IP Unnumberedを使用する
- transixを使用する
- v6プラスを使用する
- IPv6オプションを使用する
- OCNバーチャルコネクトを使用する
- 手動設定

ゲートアドレス

IPアドレス

サブネットマスク 255.255.255.0

※PPPoE接続先の設定は Internet - PPPoEで行ってください

[拡張設定]

デフォルトゲートウェイ	<input type="text"/>
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: <input type="text"/> セカンダリー: <input type="text"/>

1.【Internet】項目内の【Internet】をクリックします。

3 固定グローバルオプション（IPアドレス）の設定

IPアドレス取得方法	<input type="radio"/> インターネット@スタートを行う
	<input type="radio"/> DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得
	<input type="radio"/> PPPoEクライアント機能を使用する
	<input type="radio"/> IP Unnumberedを使用する
	<input type="radio"/> transixを使用する
	ゲートアドレス <input type="text"/>
	<input type="radio"/> v6プラスを使用する
	<input type="radio"/> IPv6オプションを使用する
	<input type="radio"/> OCNJバーチャルコネクタを使用する
	<input checked="" type="radio"/> 手動設定
IPアドレス <input type="text" value="①"/>	
サブネットマスク <input type="text" value="255.255.255.0 ②"/>	

※PPPoE接続先の設定は Internet - PPPoEで行ってください

[拡張設定]

デフォルトゲートウェイ	<input type="text" value="③"/>
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: <input type="text" value="④"/>
	セカンダリー: <input type="text" value="⑤"/>
Internet側MACアドレス	<input checked="" type="radio"/> デフォルトのMACアドレスを使用 (50:C4:DD:0B:B5:E0) <input type="radio"/> 手動設定 <input type="text"/>
Internet側MTU値	<input type="text" value="1500"/> バイト

1.IPアドレス取得方法の【手動設定】をクリックします。

2.赤枠の項目を下表の通り入力します。

項目名	入力値
①IPアドレス	登録確認書のIPアドレス
②サブネットマスク	登録確認書のサブネットマスク
③デフォルトゲートウェイ	登録確認書のゲートウェイ
④DNSサーバーアドレス プライマリー	登録確認書に記載されたひとつめのDNSサーバー
⑤DNSサーバーアドレス セカンダリー	登録確認書に記載されたふたつめのDNSサーバー

3.項目入力後に【設定】をクリックします。

5 光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行う

ルーター設定後に光通信用端末とルーターの電源オフ・オンを行います。

1. 光通信用端末とルーターの電源を抜き、1分程待ちます。
2. 光通信用端末だけ電源を入れ、3分程待ちます。
3. ルーターの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Microsoft Edge、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。